

DPF CATALYST CLEANER

NETTOYANT FAP & CATALYSEUR

PROPRIÉTÉS:

- > Nettoie filtre DPF, catalyseur, piège NOx ou injecteur Adblue® sans démontage
- > Dissout et élimine les dépôts (suies, particules) du FAP, du catalyseur et du piège NOx
- > S'évapore sans laisser de résidus
- > Formule sans métal
- > Valable pour tous systèmes d'échappement EURO 5 & 6

MODE D'EMPLOI: Strictement réservé à un usage professionnel

1. Bien agiter le produit 2. Démontez le capteur de température, de pression ou un autre accès au DPF et/ou catalyseur et insérez la sonde dans l'orifice. 3. Pulvériser jusqu'au remplissage complet du DPF et/ou catalyseur. 4. Remontez le capteur. 5. Provoquez un cycle de régénération via ordinateur et effacez les erreurs. 6. Réaliser un essai routier de 20 min.

APPLICATIONS:

- > Dose pour 1 nettoyage. Il est recommandé d'utiliser RÉGÉNÉRANT FAP après le nettoyage.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES:

ASPECT:	PHYSIQUE:	aérosol - liquide
	COULEUR:	incolore
	ODEUR:	caractéristique
POINT D'INFLAMMATION:	> 62 °C	
DENSITÉ (EAU = 1):	1.011 g/cm ³	
SOLUBILITÉ DANS L'EAU:	insoluble	
LIMITES D'EXPLOSIVITÉ (%):	EL: 14.0 LEL: 1.1	
PH :	11,7	

CONDITIONNEMENT:

Code produit:	11009
Unités par boîte:	12
Contenu par unité:	1.000 ml
Code EAN:	8436557010131
Matériel:	Fer blanc

DIESEL SERVICE