



DPF CATALYST CLEANER

PULITORE FAP & CATALISZATORE

PROPRIETÀ:

- > Pulisce filtro FAP, catalizzatore, trappola NOx o iniettore Adblue® senza smontaggio.
- > Dissolve ed elimina i sedimenti di fuliggine del FAP, del catalizzatore e della trappola Nox.
- > Evapora senza lasciare residui.
- > Formula libera di metalli.
- > Compatibile con tutti sistema EURO 5 e 6

MODALITÀ D'USO:

1. Agitare bene il aerosol. 2. Smontare il sensore di temperatura, pressione o altro accesso al FAP e/o catalizzatore e inserire la sonda attraverso l'orificio. 3. Spruzzare fino ad avere il FAP e/o il catalizzatore pieni del prodotto. 4. Rimontare il sensore. 5. Fare una rigenerazione del filtro antiparticolato con la macchina da diagnosi e cancellare guasti. 6. Fare una prova di conduzione di 20 minuti circa.

APPLICAZIONI:

- > Dose per 1 pulizia. Si consiglia di utilizzare ATTIVATORE FAP dopo la pulizia

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE:

ASPETTO	FISICO:	aerosole - liquido
	COLORE:	incolore
	ODORE:	caratteristica
PUNTO DI ESPLOSIONE:	> 62 °C	
DENSITÀ (ACQUA=1):	1.011 g/cm3	
SOLUBILITÀ EN ACQUA:	insolubile	
LIMITE DE ESPLOSIONE (%):	EL: 14.0 LEL: 1.1	
PH:	11,7	

IMBALLAGGIO:

Codice Prodotto:	11009
Unità per scatola:	12
Contenuto per unità:	1.000 ml
Codice EAN:	8436557010131
Materiale:	lattine

DIESEL SERVICE