

DPF CLEANER

LIMPADOR DPF



PROPIEDADES:

- > Limpa o filtro DPF entupido sem desmontar.
- > Dissolve i elimina as partículas de fuligem do DPF sem riscos para peças de alumínio, magnésio, zinco o cádmio.
- > Válido para qualquer filtro DPF o catalizador.
- > Formulação inflamável.

MODO DE UTILIZAÇÃO: Reservado para uso profissional

1. Aplicar no motor e DPF frios, e use o PISTOLA DPF (Ref. 85001) 2. Encher o tanque de pistola com o LIMPADOR DPF e conecte-o a um compressor (4 a 6 bares). 3. Desmontar o tubo do sensor de pressão de entrada da unidade de controle e ajuste o bocal cônico. *Aplicação alternativa: desmontar o sensor de temperatura ou pressão e insira a Sonda DPF (Não incluído: Ref. 85002).* 4. Motor desligado, vaporize o produto com pausas de 5 seg. entre cada vaporização. 5. Deixe em 30 min. e monte o tubo sensor ou os sensores desmontados. 6. Ligue o motor (água contaminada sairá) e apagar os códigos da avaria. 7. Provocar uma regeneração e realizar uma prova de condução (20 min. Alta rpm).

APLICAÇÕES:

- > **Dose: 500 a 1.000 ml de LIMPADOR DPF por filtro de acordo com o nível do obturador.**
- > Aplicação exclusiva por vaporização com a Pistola DPF ref. 85001.
- > Recomendado adicionar ACTIVADOR DPF (11006) depois da limpeza

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

ASPECTO	FÍSICO: Líquido
	COR: incolor
	ODOR: CARACTERÍSTICO.
FLASH POINT:	> 65 °C
PONTO DE EBULIÇÃO:	> 98°C
DENSIDADE RELATIVA (ÁGUA = 1):	0.99 – 1.1 g/cm3
SOLUBILIDADE EM ÁGUA:	misturável.
VISCOSIDADE:	Não determinado
PH:	10 - 11,5

EMBALAGEM:

Código Producto:	11010
Unidades por caixa:	12
Conteúdo por unidade:	1.000 ml
Código EAN:	8436557010124
Material:	PEHD



DIESEL SERVICE